Autorzy

Damian Baraniak 324851

Piotr Patek 324789


Wczytanie filmu

```
% Liczba ramek do wczytania (przy 10 sekundach i 30 FPS b dzie to 300)
N = 600;
% wektor jasno ci
br = zeros(3, N);
use_video = 1;
if use_video
    % wczytywanie pliku wideo do analizy
    v = VideoReader(['IMG_5844.mp4']);
else
    % lista obrazów do analizy
    imds = imageDatastore('./data/', 'FileExtension', '.jpg');
end
% wczytanie pierwszych N obrazów i analiza jasno ci
for i=1:N
    if use video
        % dla pliku wideo ładowanie ramki z otwartego ródła
        I = read(v,i);
    else
        % wczytujemy obraz
        I = imread(imds.Files{i});
    end
    h = size(I,1);
    w = size(I,2);
    % wybieramy jedynie czerwon składow obrazu
    I = I(:,:,1);
    % jasno punktu na rodku obrazu
    br(1, i) = I(h/2, w/2);
    % wyznaczamy redni z całego obrazu
    br(2, i) = mean(I, 'all');
end
```

```
% dla ułatwienia pó niejszej analizy od razu mo na odj od sygnału składow
stał
br = br - mean(br, 2);
```


Oryginalny sygnał

```
sig = br(2,:);
figure
plot(br(2,:));
legend(' rednia');
```



Filtr Gaussowski


```
g5 = fspecial('gaussian', [1, 10], 3);
cg5 = conv(sig, g5, 'same');
plot(cg5)
```



Autokorelacja przefiltrowanego sygnału

```
[r1, lags] = xcorr(cg5);
r1 = r1(lags >= 0);
lags = lags(lags>=0);

figure;
plot(lags, r1);
```



```
[pks, loc] = findpeaks(r1, "MinPeakDistance", 10, "MinPeakProminence",
20);

freq =
1.4008
BPM =
84.0467

fs = 30;

% przesuni cie w sekundach
lag_s = loc(12) * 1 / 12 /fs;

% cz stotliwo bazowa
freq = 1/lag_s

BPM = freq * 60
```

Ocena rozdzielczo ci

Metoda wykorzystuj ca filtrowanie sygnału, autokorelacj pozwala na skuteczne oszacowanie t tna. Jej rozdzielczo zale y głównie od cz stotliwo ci próbkowania (klatki na sekund) oraz długo i nagrania. Zwi kszenie ilo ci klatek na sekund pozwoliłoby zwi kszy dokł dno pomiaru, tak samo jak wydłu enie nagrania, chocia w tym przypadku mogłyby si pojawi dodatkowe szumy czy artefatky spowodowane zmian jasno ci w kamerze. Wykorzystanie filtru gaussowskiego zminimalizowało wpływ szumów, które zakłucałyby pomiar.